

**Upozornění:**

Hrnky neodebírejte dříve, než přestane káva odkapávat z trysek A⑥, aby nedošlo k opaření horkou kávou.

Pokud zapnete kávovar bez vody nebo jej zapomenete vypnout poté, co se vyprázdní zásobník na vodu A⑩, termostat po dosažení určité teploty automaticky odpojí topné těleso A⑪, aby nedošlo k jeho poškození. Jakmile dojde k ochlazení topného tělesa A⑪ (např. po doplnění vody do zásobníku A⑩), jeho provoz se obnoví. Z bezpečnostních důvodů je kávovar vybaven nevratnou tepelnou pojistkou, která automaticky přeruší el. obvod v případě selhání termostatu.

9. Před opakovaným použitím nechte kávovar alespoň 5 minut vychladnout. Než kávovar znovu použijete, odstraňte kávovou sedlinu. Permanentní filtr A⑤ a držák filtru A④ omyjte pod tekoucí vodou. Osušte je a vraťte zpět na své místo.

**Varování:**

Pokud byste nenechali kávovar vychladnout, mohlo by dojít k přehřátí vody a následnému opaření unikající párou.

10. Pokud nebudete kávovar používat, ujistěte se, že je vypnutý a odpojte jej od zásuvky el. napětí.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním kávovar vypněte, odpojte jej od zásuvky el. napětí a nechte zcela vychladnout.
- Po každém použití odstraňte kávovou sedlinu a omyjte permanentní filtr A⑤ a držák filtru A④ v teplé vodě s přidavkem kuchyňského saponátu. Poté tyto části opláchněte pod čistou tekoucí vodou a osušte.

**Poznámka:**

K čištění permanentního filtru A⑤ můžete použít nylonový kartáček.

- Plášť kávovaru vyčistěte jemným, mírně navlhčeným hadříkem. Pro odstranění kávových skvrn použijte kuchyňský saponát.
- K čištění nikdy nepoužívejte čisticí prostředky způsobující ořez, benzín nebo ředidla apod.

Odstranění vápenatých usazenin

- Kávovar je nutné pravidelně čistit od vápenatých usazenin. Vápenaté usazeniny mohou prodlužovat dobu vaření kávy a negativně ovlivňovat kvalitu uvažené kávy. Při každodenním používání kávovaru doporučujeme odstraňovat vápenaté usazeniny:
 - 1krát za měsíc v oblastech s tvrdou a velmi tvrdou vodou;
 - 1krát za 2 až 3 měsíce v oblastech s měkkou vodou a středně tvrdou vodou.
- Pro odstranění vápenatých usazenin použijte roztok 8% bílého octa a vody (doporučené ředění 1:2). Zásobník A⑩ naplňte roztokem až k rysce maxima (tj. 0,3 l roztoku). Do spařovací komory A③ vložte držák filtru A④ a permanentní filtr A⑤. Dále postupujte stejným způsobem, jak je uvedeno v odstavci 5 a 6 kapitoly Před prvním použitím.

**Výstraha:**

Během čištění může unikat větší množství páry z víka než při vaření kávy, a proto s víkem A① nemanipulujte, dokud je kávovar v provozu.

- Po použití roztoku nechte kávovarem protéct 2krát až 3krát čistou vodou. Mezi jednotlivými cykly nechte kávovar alespoň 5 minut vychladnout.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý rozsah napětí.....	220–240 V
Jmenovitý kmitočet.....	50 Hz
Jmenovitý příkon.....	350 W
Kapacita zásobníku.....	0,3 l

Změny textu a technických specifikací vyhrazeny

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

